RTH-BJ

NAREX MTE™



Legenda:
1 – upínací dutina
2 – pojišťovací šroub
3 – objímka spojky
4 – pružina spojky
5 – těleso
6 – ložisko
7 – řadicí spojka
8 – ozubené kolo zpět. otáček
9 – odpružení pouzdra
10 – vedení
11 – pouzdro
12 – stavěcí šroub
13 – kleština RUBBER FLEX BJ
14 – matice kleštiny
15 – ozubené kolo
16 – držák zastavovací tyče
17 – kulička spojky
18 – pojistná spojka
19 – přítlačný kroužek

Key
1 – SPINDLE TAPER
2 – LOCKING SCREW
3 – CLUTCH SLEEVE
4 – CLUTCH SPRING
5 – BODY
6 – BEARING
7 – CHANGING CLUTCH
8 – GEAR FOR REVERSE SPEED
9 – SPRINGING OF THE CHUCK
10 – GUIDE
11 – CHUCK
12 – SET SCREW
13 – COLLET RUBBER FLEX BJ
14 – COLLET NUT
15 – GEAR
16 – STOP BAR HOLDER
17 – CLUTCH BALL
18 – SAFETY CLUTCH
19 – THRUST RING

Legende
1 – SPINDELHOHLKEGEL
2 – SICHERUNGSSCHRAUBE
3 – KUPPLUNGSHÜLSE
4 – KUPPLUNGSFEDER
5 – KÖRPER
6 – LAGER
7 – SCHALTKUPPLUNG
8 – RÜCKLAUFZAHNRAD
9 – ABFEDERUNG DES FUTTERS
10 – FÜHRUNG
11 – FUTTER
12 – STELLSCHRAUBE
13 – SPANNZANGE RUBBER FLEX BJ
14 – SPANNZANGENMUTTER
15 – ZAHNRAD
16 – HALTER DER HALTESTANGE
17 – KUGEL DER KUPPLUNG
18 – SICHERHEITSKUPPLUNG
19 – ANPRESSRING

Условное обозначение :
1 – зажимной ручей
2 – предохранительный винт
3 – втулка муфты
4 – пружина муфты
5 – корпус
6 – подшипник
7 – муфта переключения
8 – зубчатое колесо обратного хода
9 – подпружинивание втулки
10 – направляющая
11 – втулка
12 – установочный винт
13 – цанга RUBBER FLEX BJ
14 – цанговая гайка
15 – зубчатое колесо
16 – держатель стопорного стержня
17 – шарик муфты
18 – предохранительная муфта
19 – прижимное кольцо